

# BALANCEADOR AUTOMACTICO Y PERMANENTE

## ¡ATENCIÓN!

Una llanta sin balanceo correcto, tiene desgaste irregular, además provoca daños en la suspensión, baleros e incomodidad en la conducción por la vibración.



El balanceador automático y permanente, esta construido con un tubo circular relleno de esferas metálicas y un compuesto de aceites especiales que se esparcen por todo su perímetro y balancea de forma automática y permanente todas las llantas en movimiento del vehículo y se auto adapta con el desgaste natural de los neumáticos.



¡ Instale ya el balanceador automático y permanente y disfrute todos los beneficios de ahorros y comodidad!!!

Para mas informes

